(FR) (BE)

SET DE ROULEAUX ANTI-PELUCHES

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

PLUISROLLEN SET

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

FUSSELROLLEN-SET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise



H8576D

2

Set de rouleaux anti-peluches

Introduction

Le mode d'emploi fait partie de ce produit. Elle contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et le traitement des déchets. Veuillez soigneusement lire toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. N'utilisez l'appareil que pour l'usage décrit et que pour les domaines d'application cités. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

Utilisation conforme

Ce produit sert à retirer les peluches des vêtements ou des meubles en tissu. Toute autre utilisation ou modification du produit n'est pas conforme et peut mener à des risques de blessures ou de dommages. Le fabriquant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés suite à une utilisation contraire à celle décrite. Ce produit n'est pas destiné à l'usage professionnel.

Contenu de livraison

2 x Rouleaux anti peluches
1 x Notice d'utilisation

Consignes de sécurité

CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE !

À ne pas utiliser par des enfants de moins de 3 ans !

- **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE DE BLESSURE POUR LES ENFANTS ET LES ENFANTS EN BAS ÂGE !** Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir les enfants à l'écart du produit.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Les enfants peuvent ignorer les risques liés à ce produit.

Utilisation

- Retirez le rouleau anti-peluches de la gaine de protection (image A).
- Retirez le film de protection du rouleau anti-peluches (image B).
- Appliquez le rouleau anti-peluches sur les particules de poussière, celles-ci adhèrent sur le revêtement spécial (image C).
- Après utilisation, rincez le rouleau anti-peluches sous l'eau (image D). N'utilisez pas d'alcool.

Recyclage

L'emballage et son matériel sont composés de matières écologiques. Les matériaux peuvent être recyclés dans les points de collecte locaux.

Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.

Information sur le produit :
Set de rouleaux anti-peluches
N° modèle : H8576D
Version : 07/2011

Version des informations : 05/2010
Ident.-nr. : H8576A/H8576B/H8576C052010-2

Pluisrollen set

Inleiding

De handleiding is bestanddeel van dit product. Zij bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven en voor de aangegeven gebruiksdoelen. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

Doelmatig gebruik

Dit product is bedoeld om pluizen en haartjes van kleding en textielmeubels te verwijderen. Ander gebruik van of wijzigingen aan het product gelden als niet doelmatig en kunnen leiden tot bepaalde risico's, zoals verwondingen en beschadigingen. Voor uit ondoelmatig gebruik voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk. Het product is niet voor commercieel gebruik bestemd.

Leveringsomvang

2 x pluizenrol
1 x gebruiksaanwijzing

53885_aqu_Fusselroller-Set_LB2.indd 1 14.05.10 09:04

Veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar!

- **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEINE KINDEREN EN JONGEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen steeds verwijderd van het product.
- Dit product is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhanden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die tijdens het gebruik van het product kunnen uitgaan.

Bediening

- Verwijder de beschermhoes van de pluizenrol (zie afb. A).
- Trek de beschermfolie van de pluizenrol (zie afb. B).
- Rol de pluizenrol over de vuildeeltjes - deze blijven aan de speciale laag hechten (zie afb. C).
- Spoel de pluizenrol na gebruik af onder stromend water (zie afb. D). Gebruik geen alcohol voor de reiniging.

Verwijdering

De verpakking en het verpakkingsmateriaal bestaan uitsluitend uit milieuvriendelijke materialen. Zij kunnen in de plaatselijke containers gedeponeerd worden.

Informatie over de mogelijkheden om het artikel na gebruik af te voeren kunt u navragen bij uw gemeente.

Productinformatie:
Pluisrollen set
Model nr: H8576D
Versie: 07/2011

Stand van de informatie: 05/2010
Ident.-nr.: H8576A/H8576B/H8576C052010-2

Fusselrollen-Set

Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist geeignet, um Fusseln oder Flusen von Kleidung oder Textilmöbeln zu entfernen. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang

2 x Fusselroller
1 x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

- **⚠ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.

Bedienung

- Entfernen Sie die Schutzhülle von der Fusselrolle (siehe Abb. A).
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Fusselrolle (siehe Abb. B).
- Rollen Sie die Fusselrolle über die Schmutzpartikel – diese bleiben an der speziellen Beschichtung haften (siehe Abb. C).
- Nach Gebrauch spülen Sie die Fusselrolle unter fließendem Wasser ab (siehe Abb. D). Verwenden Sie keinen Alkohol.

Entsorgung

Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Produktinformation:
Fusselrollen-Set
Model-Nr.: H8576D
Version: 07/2011

Stand der Informationen: 05/2010
Ident.- No.: H8576A/H8576B/H8576C052010-2

© by ORFGEN Marketing

IAN 66841
Milomex Ltd.
c/o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK

53885_aqu_Fusselroller-Set_LB2.indd 2 14.05.10 09:04